YAMAHA

KPX-500

卡拉OK混响效果处理器

使用说明书

警告：操作本机前请认真阅读

1 为了保证最佳的性能，请仔细阅读本手册。请妥善保管以备日后查阅。
2 将本卡拉OK混响系统安装在通风，凉爽，干燥，清洁的地方－远离阳光直射，热源，振动，肮脏，潮湿和寒冷的地方。
3 将本机远离其它电器，马达或变压器放置，以避免产生蜂鸣噪声。
4 不要将本机突然从低温环境转移到高温环境，也不要将其置于高湿场所（例如，放置有加湿器的房间），以防止机器内部结露。结露可能导致触电，火灾，机器损坏甚至人员伤害。
5 不要将本机放置于异物容易落入的场所，也不要放置在液体飞溅的地方。在本机顶部，不要放置以下物品：
－其它装置，因为它们可能损害本机或使本机的外表变色。
－易燃物品（比如，蜡烛等），因为它们会引起火灾，机器损坏甚至人员伤害。
－盛有液体的容器，因为其中的液体有可能倾倒进入本机，使得用户触电或损坏本机。
6 在所有连接完成之前，不要将电源插头插入墙壁上的插座。
7 不要对螺钉，旋钮，缆线等过度施力。
8 从墙壁上的插座拔出电源线时，要握持插头部分，不能拉拽电线。
9 不要使用化学溶剂清洗本机。因为这样会损坏表层。请使用干净的布匹。
10 只能使用本机额定电压。使用高于本机额定的电压会产生危险，会引起火灾，机器损坏甚至人员伤害。因为使用非额定电压电源造成的一切损害，YAMAHA将不负任何责任。
11 为了防止雷击，在打雷闪电时，请将插头从墙上的电源插座拔出。
12 不要试图修理或改造本机。当需要维修时，请与有资格的YAMAHA维修人员联系。切勿打开机壳。
13 当计划长时间（比如，假期）不使用本机时，请将电源插头从墙壁上的插座上拔下。
14 在移动本机之前，请首先按下ON/OFF按键，将本机置于OFF模式，然后，将电源插头从墙壁上的插座上拔下。

警告
为了减小火灾或电击的风险，不要将本机暴露在雨中或潮湿的地方。

安全指示

为了您和机器的安全，请务必在使用本机前仔细阅读本使用说明书

防触电标记说明：注意，谨防触电，切勿打开机盖！

注意！

1.不可自行开启本机或试图维修及改造！本产品不设有需用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令维修人员难以维修本机器，还可能会对您和您的机器造成危险。

2.对不具有符合附录A的水溅防护的电网电源供电的设备以及内部产生的电压大于交流35V（峰值）或直流35V的设备，使用说明书中应说明设备不应遭受水滴或水溅，而且还应说明设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

警告
只要本机的电源线与电源插座相连接，即使机器已关闭，但并未与交流电电源断开！因此长期不使用本机时，请把与连接交流电源插座的电源插头拔下来。